

GUÍA GENERAL DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE TAPICERÍA

Siguiendo las recomendaciones que damos a continuación se mantendrá la buena apariencia de nuestras telas recubiertas evitando un deterioro prematuro.

MANTENIMIENTO BÁSICO

1. Recomendamos la limpieza mínima de una vez por semana para mantener la vida útil del tapizado, evitar la acumulación de suciedad, contaminantes y la formación de manchas permanentes.
2. Limpiar de manera circular toda la superficie usando jabón líquido de manos y agua (1 parte de jabón con 9 partes de agua). Enjuagar con un paño blanco limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los excesos del jabón líquido. Repítalo de ser necesario y permita que el material quede seco.
3. Una vez al mes puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para hacer una limpieza profunda. Recuerde que los colores claros requieren mayor cuidado y recurrencia en su limpieza.
4. Si se requiere desinfectar el producto por contacto con materia orgánica (sangre, orina o materia fecal): Limpiar con una tela o paño blanco y limpio. Si elige utilizar una disolución de hipoclorito de sodio únicamente utilice una concentración de 0,5%, que puede prepararse de la siguiente manera:
 - i. Si el producto original tiene una concentración de 5.6 % de hipoclorito de sodio, debe diluirse en agua en una relación de ½ taza (120 ml) por 2 litros de agua.
 - ii. Si el producto original tiene una concentración entre 8-10% de hipoclorito de sodio, debe diluirse en agua en una relación de 1/4 taza (60 ml) por 2 litros de agua
- b. Enjuagar con tela o paño limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los excesos.
 - c. Secar
5. Para cualquier tipo de mancha: Limpiar antes de 24 Horas para obtener una limpieza hasta del 100% después de este tiempo, la efectividad se disminuye hasta el 50%.

NUNCA USAR

1. Solventes como thinner, varsol, acetona, blanqueadores, ceras, siliconas o detergentes y/o limpiadores que no tengan pH neutro.
2. No hacer trazos con bolígrafo o marcadores sobre los productos, la tinta puede ser absorbida, causando una mancha permanente.
3. Instrumentos de limpieza como esponjillas plásticas, de alambre o cepillos duros, ocasionan daños permanentes en el material.

Para tener en cuenta:

1. Es importante aclarar que esta guía por sí sola no es una garantía, son recomendaciones para el buen uso y limpieza de nuestros productos; el usuario asume la responsabilidad de usar y limpiar de forma segura las telas recubiertas con elementos que no afecten la superficie, composición y en consecuencia su desempeño y vida útil.
2. Los resultados de limpieza pueden variar dependiendo de la magnitud de la mancha, limpiador usado y tiempo de exposición sobre la superficie.
3. Nuestros productos no transfieren color a otros materiales, pero algunas prendas dependiendo el proceso de tintorería (como jeans, microfibras y telas oscuras) sí pueden transferir su color a las telas recubiertas. Este fenómeno se incrementa con la humedad y la temperatura, causando un efecto irreversible. Probibliotecas no asume la responsabilidad por los daños ocasionados por este fenómeno.

Fecha de revisión: Enero de 2020.