

GUÍA GENERAL DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE TAPICERÍA

Siguiendo las recomendaciones que damos a continuación se mantendrá la buena apariencia de nuestras telas recubiertas evitando un deterioro prematuro.

MANTENIMIENTO BÁSICO

- 1.** Recomendamos la limpieza mínima de una vez por semana para mantener la vida útil del tapizado, evitar la acumulación de suciedad, contaminantes y la formación de manchas permanentes.
 - 2.** Limpiar de manera circular toda la superficie usando jabón líquido de manos y agua (1 parte de jabón con 9 partes de agua). Enjuagar con un paño blanco limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los excesos del jabón líquido. Repítalo de ser necesario y permita que el material quede seco.
 - 3.** Una vez al mes puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para hacer una limpieza profunda. Recuerde que los colores claros requieren mayor cuidado y recurrencia en su limpieza.
 - 4.** Si se requiere desinfectar el producto por contacto con materia orgánica (sangre, orina o materia fecal): Limpiar con una tela o paño blanco y limpio. Si elige utilizar una disolución de hipoclorito de sodio únicamente utilice una concentración de 0,5%, que puede prepararse de la siguiente manera:
 - i.** Si el producto original tiene una concentración de 5.6 % de hipoclorito de sodio, debe diluirse en agua en una relación de ½ taza (120 ml) por 2 litros de agua.
 - ii.** Si el producto original tiene una concentración entre 8-10% de hipoclorito de sodio, debe diluirse en agua en una relación de 1/4 taza (60 ml) por 2 litros de agua
 - b.** Enjuagar con tela o paño limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los excesos.
 - c.** Secar
- 5.** Para cualquier tipo de mancha: Limpiar antes de 24 Horas para obtener una limpieza hasta del 100% después de este tiempo, la efectividad se disminuye hasta el 50%.

NUNCA USAR

1. Solventes como thinner, varsol, acetona, blanqueadores, ceras, siliconas o detergentes y/o limpiadores que no tengan pH neutro.
2. No hacer trazos con bolígrafo o marcadores sobre los productos, la tinta puede ser absorbida, causando una mancha permanente.
3. Instrumentos de limpieza como esponjillas plásticas, de alambre o cepillos duros, ocasionan daños permanentes en el material.

Para tener en cuenta:

1. Es importante aclarar que esta guía por sí sola no es una garantía, son recomendaciones para el buen uso y limpieza de nuestros productos; el usuario asume la responsabilidad de usar y limpiar de forma segura las telas recubiertas con elementos que no afecten la superficie, composición y en consecuencia su desempeño y vida útil.
2. Los resultados de limpieza pueden variar dependiendo de la magnitud de la mancha, limpiador usado y tiempo de exposición sobre la superficie.
3. Nuestros productos no transfieren color a otros materiales, pero algunas prendas dependiendo el proceso de tintorería (como jeans, microfibras y telas oscuras) sí pueden transferir su color a las telas recubiertas. Este fenómeno se incrementa con la humedad y la temperatura, causando un efecto irreversible. Probibliotecas no asume la responsabilidad por los daños ocasionados por este fenómeno.

Fecha de revisión: Enero de 2020.